

Dane aktualne na dzień: 06-05-2024 19:05

Link do produktu: <https://sklep-ogrodnik.pl/elektroniczny-tester-podloza-4w1-miernik-ogrodniczy-lcd-wl-m15-p-4196.html>



ELEKTRONICZNY TESTER podłoża 4W1 MIERNIK OGRODNICZY LCD - WL-M15

Cena	72,99 zł
Kod producenta	WL-M15
Producent	BRADAS
Czas dostawy	1-7 dni roboczych

Opis produktu

ELEKTRONICZNY TESTER podłoża 4W1 - MIERNIK OGRODNICZY WL-M15



Miernik ogrodniczy WL-M15 jest niezbędnym przyrządem ogrodniczym do pomiaru 4 wartości:

- ✓ pomiar pH kwasowości gleby
- ✓ pomiar wilgotności gleby

- ✓ pomiar nasłonecznienia
- ✓ pomiar temperatury gleby

Miernik WL-M15 wyposażony jest:

- ✓ sondę długości 20 cm
- ✓ czytelny wyświetlacz LCD ułatwiający pomiar i odczyt

UWAGA: Brak baterii w zestawie.

Producent: Bradas
Model: WL-M15

Jak dokonać pomiaru ?

Pomiar nasłonecznienia

1. Włączyć miernik, skierować okno światłomierza w stronę źródła światła.
 2. Na wyświetlaczu zostanie pokazany stopień natężenia oświetlenia.
- Wskazanie LOW- oznacza najniższą wartość, wskazanie HGH+ oznacza najwyższą wartość.

Pomiar kwasowości gleby

1. Przełącznik z tyłu obudowy ustawić w pozycji pH.
 2. Sondę delikatnie i pionowo wbić w glebę. Włączyć urządzenie.
 3. Odczynnik pH zostanie pokazany na wyświetlaczu.
 4. Przeprowadzić kilka pomiarów w celu uzyskania dokładniejszego wyniku pomiaru.
- Wskazanie pH 7 oznacza glebę o neutralnym odczynniku.
Wskazanie poniżej pH 7 oznacza glebę o odczynniku kwaśnym, natomiast wskazanie powyżej pH 7 oznacza glebę o odczynniku zasadowym.
Wyświetlenie „Lo» lub „HH» oznacza wyjście poza zakres pomiarowy.

Pomiar wilgotności gleby

1. Przełącznik z tyłu obudowy ustawić w pozycji OC. Sondę delikatnie i pionowo wbić w glebę.
 2. Włączyć urządzenie.
 3. Wynik pomiaru zostanie pokazany na wyświetlaczu.
 4. Przeprowadzić kilka pomiarów w celu uzyskania dokładniejszego wyniku pomiaru.
- Wskazanie DRY+ oznacza bardzo suchą glebę,
wskazanie WET+ oznacza glebę bardzo mokłą.

Pomiar temperatury gleby

Wraz z pomiarem wilgotności zostanie wyświetlony wynik pomiaru temperatury.

Jeżeli sonda nie zostanie wbita w ziemię zostanie pokazana temperatura otoczenia.

Wyświetlenie „Lo» lub „HH» oznacza wyjście poza zakres pomiarowy.